???? ?????????

??????? ??????

مثالية للاعبين تضمن لك السرعة والدقة
مفاتيح عربية بتصميم فريد
إمكانية تعديل الكيبورد بشكل كامل
هيكل ألومنيوم فاخر
دعم نظام ويندوز و ماك.

??????? ??????

كيبورد Thock75
سلك USB C لولبي من نوع Aviator
باد للكيبورد مع طرف جلدي
كيكابات اضافية للتخصيص
أداة ازالة الكيكابات و السويتش
قطعة USB للاتصال اللاسلكي
كتيب التعليمات

????? ???????

FN+PGDN التبديل بين 16 وضعاً للإضاءة الخلفية

FN+UP/DOWN لضبط سطوع الإضاءة الخلفية (5 مستويات)

FN+RIGHT/LEFT لضبط سرعة تأثير الإضاءة الخلفية (5 مستويات)

FN+PGUP للتبديل بين ألوان الإضاءة الخلفية: 7 ألوان مختلفة

FN+CAPSLOCK لتفعيل وضع الاضاءة الأبيض

??? ???????

لتفعيل اوضاع الوايرلس و البلوتوث قم بتشغيل البطارية عن طريق ازالة زر Caps Lock و تشغيل الزر اداه

????????

اضغط مع الاستمرار على زر **FN** واي من زر **1** وا **2** وا **3** لمدة 3 ثوان للدخول لوضع الاقتران
سوف يومض الزر المختار . ابحث عن الكيبورد بواسطة جهازك ووافق على الاقتران

????????

اضغط مع الاستمرار على زر **FN** وزر **4** لمدة 3 ثوان للدخول لوضع الاقتران
سوف يومض الزر المختار . ادخل المستقبل الالسلكي USB سوف يتم الاقتران
تلقائيا

????? ??????

اذا كنت في اي من الاوضاع السابقة اضغط مع الاستمرار على زر **FN** وزر **5** لمدة 3 ثوان
سوف يومض الزر المختار . استخدم سلك USB C لتوصيل الكيبورد بجهازك

????? ????????:

في وضع الوايرليس او البلوتوث فقط، اضغط على زر FN+DEL
سوف توميض اضاءة بين الرقم 1 - 0 مبينة لكم مقدار شحن البطارية

??? ????? ?? ????????

FN+A لتفعيل وضع الماك .

FN+W لتفعيل وضع الويندوز

??? ????? ????????

لقفل مفتاح الويندوز اضغط على **FN + WIN** . قم باالضغط مرة اخرى لاعادة تفعيله

??? ????? (?????????)

تدوير العجلة لضبط مستوى الصوت
الضغط على العجلة لكتم الصوت

?????? ????????? ??????????

اضغط على **FN + ESC** لثالث ثوان للرجوع لإلعدادات االفتراضية

??????? ????? ????????

- ال تستبدل البطارية بطرازٍ مختلف.
- ال تستخدم هذا المنتج إذا كانت البطارية تظهر عليها عالمات التلف، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر
التمزق، التشوه، التسرب، أو انبعاث رائحة مواد إلكترونية
- ال تلمس البطارية في حالة تسرب المادة، واطلب المساعدة الطبية فوراً إذا المس أي من المواد بشرتك
أو عينيك
- ال تعرض البطارية للسوائل أو مصادر الحرارة أو الكهرباء (خارج المنتج نفسه) أو أي ظروف تشغيل غير قياسية
- ال تقم بإزالة البطارية إال للتخلص منها وإعادة تدويرها بشكل صحيح وفقاً للقوانين واللوائح المحلية
- ال تعرض البطارية للصدمات أو االنحناء أو التعديل أو التفكيك أو أي تلف آخر، حيث إن محتوياتها متطايرة
وخطيرة ويمكن أن تكون ضارة
- تحذير: عدم اتباع جميع إرشادات السالمة قد يؤدي إلى تلف المنتج، أو االنفجار، أو الحريق، أو الصدمة الكهربائية

مرجعة #7
أنشئ 5 سبتمبر 2025 05:03:15 بواسطة Admin
حُدث 2 سبتمبر 2025 17:22:31 بواسطة Admin